



COBBgrill.de

Ihr Partner für den Cobb Grill & Zubehör



CE
0598

Gebrauchsanweisung

COBB

Premier Gas

Gewährleistung

1. GAS COBB 2 YEAR LIMITED WARRANTY

If inspection confirms that it is defective in material or workmanship, Cobb International (PTY) Ltd will provide free replacement of parts or exchange a new Gas Cobb. Transport and handling will be for the users account.

This warranty is void if:

- The Gas Cobb is explicitly or implicitly modified, tampered with, altered or repaired in any way by persons other than authorised representatives of Cobb International (PTY) Ltd.
- The Gas Cobb has been damaged through misuse, negligence, accident or natural calamities.
- The Gas Cobb has not been cleaned after each use.

For services under this warranty contact your local Gas Cobb dealer, describing the problem including your proof of purchase.

2. GARANTIE LIMITÉE DE 2 ANS POUR LE GAS COBB

Si l'inspection confirme un défaut matériel ou de fabrication, Cobb International (PTY) Ltd effectuera gracieusement un remplacement des pièces ou procédera à l'échange du Gas Cobb contre un appareil neuf. Le transport et la manutention seront à la charge de l'utilisateur.

Cette garantie prend fin si :

- Le Gas Cobb est explicitement ou implicitement modifié, altéré, changé ou réparé d'un quelconque manière par une personne autre que les représentants habilités de Cobb International (PTY) Ltd.
- Le Gas Cobb a été endommagé en raison d'une mauvaise utilisation, de négligence, d'un accident ou de catastrophes naturelles.
- Le Gas Cobb n'a pas été nettoyé après chaque utilisation.

Pour bénéficier des services de cette garantie, il suffit de contacter votre revendeur local Gas Cobb en décrivant le problème et en joignant votre justificatif d'achat.

3. COBB GASOLGRILL MED 2 ÅRS BEGRÄNSAD GARANTI

Om det vid inspektionen visar att produkten är defekt i material eller utförande, kommer Cobb International (PTY) Ltd att kostnadsfritt erbjuda gratis byte av delar eller byta ut den för en ny Cobb gasolgrill. Transport och hantering kommer att debiteras användares konto.

Garanti gäller inte om:

- Cobb gasolgrill modifieras direkt eller indirekt, bearbetas, ändras eller repareras på något sätt av andra än auktoriserade representanter för Cobb International (PTY) Ltd
- Cobb gasolgrill har skadats genom missbruk, oaktsamhet, olyckor eller naturkatastrofer.
- Cobb gasolgrill inte har rengjorts efter varje användning

För service inom ramen för denna garanti kontakta din lokala Cobb gasolgrill återförsäljare, och beskriv problemet inklusive inköpsbevis.

4. GARANTÍA DE 2 AÑOS EN LA BARBACOA COBB PREMIER GAS

Si se confirma en la inspección que la barbacoa presenta defectos materiales o de fabricación, Cobb International (PTY) Ltd suministrará gratuitamente las piezas de repuesto correspondientes o cambiará la barbacoa por una nueva. El transporte y la tramitación corren a cargo del cliente.

Esta garantía queda anulada si:

- La barbacoa ha sido modificada de manera explícita o implícita, manipulación indebida, si ha sufrido alteraciones o reparaciones de cualquier índole efectuadas por personas que no sean los representantes autorizados de Cobb International (PTY) Ltd.
- La barbacoa ha resultado dañada debido a un uso indebido, negligencia, accidente o por desastres naturales.
- La barbacoa no ha sido limpiada después de cada uso.

Para solicitar los servicios cubiertos por esta garantía, rogamos se ponga en contacto con su distribuidor local de barbacoas Cobb Premier Gas, describiendo el problema y presentando el correspondiente justificante de compra.

5. DUE ANNI DI GARANZIA PER GAS COBB

Se da eventuali controlli risultassero imperfezioni inerenti il materiale o la lavorazione, Cobb International (PTY) Ltd effettuerà sostituzione gratuita dei pezzi difettosi o il cambio con un nuovo Gas Cobb. Trasporto e imballaggio saranno a carico degli utenti.

La garanzia non è valida nei casi in cui:

- Gas Cobb abbia esplicitamente o implicitamente subito modifiche, manomissioni, alterazioni o riparazioni di alcun tipo da persone diverse da rappresentanti autorizzati di Cobb International (PTY) Ltd.
- Gas Cobb sia danneggiato in seguito ad uso improprio, negligenza, incidente o calamità naturali.

- Gas Cobb non sia stato pulito dopo ogni uso.

Per i servizi coperti dalla presente garanzia, contattare il proprio rivenditore locale di Gas Cobb fornendo una descrizione del problema e accusa prova di acquisto.

6. GAS COBB - 2 JAHRE BEGRENZTE GEWÄHRLEISTUNG

Sollte eine Inspektion zu dem Ergebnis führen, dass ein Material- oder Produktionsfehler vorliegt, so übernimmt Cobb International (PTY) Ltd. einen kostenfreien Austausch von Bauteilen und den Ersatz durch einen neuen Gas Cobb. Der Transport und die Handhabung gehen zu Lasten des Benutzers.

Diese Gewährleistung ist ungültig, wenn:

- der Gas Cobb ausdrücklich oder stillschweigend in irgendeiner Weise von einer Person umgebaut, manipuliert, abgeändert oder repariert wurde, sofern diese kein zugelassener Vertreter von Cobb International (PTY) Ltd. ist;
- der Gas Cobb durch Zweckentfremdung, Fahrlässigkeit, Unfall oder natürliche Katastrophen beschädigt wurde;
- der Gas Cobb nicht nach jedem Gebrauch gereinigt wurde.

Für Dienstleistungen im Rahmen dieser Gewährleistung kontaktieren Sie Ihren Cobb-Händler vor Ort mit Ihrem Kaufnachweis und beschreiben Sie das Problem.

7. GAS COBB 2 JAAR BEPERKTE GARANTIE

Als uit onderzoek blijkt dat er een defect in het materiaal of het product is, zal Cobb International (PTY) Ltd gratis onderdelen vervangen of een nieuwe Gas Cobb leveren. Kosten voor vervoer en behandeling zijn voor rekening van de gebruiker.

Deze garantie geldt niet wanneer:

- aan de Gas Cobb veranderingen zijn aangebracht, ermee geknoeid is of het op welke manier dan ook veranderd of gerepareerd is door personen anders dan geautoriseerde vertegenwoordigers van Cobb International (PTY) Ltd
- de Gas Cobb beschadigd is door verkeerd gebruik, nalatigheid, een ongeluk of natuurrampanen
- de Gas Cobb niet schoongemaakt is na ieder gebruik

Om gebruik te maken van deze garantie dient u contact op te nemen met uw lokale Gas Cobb dealer, het probleem beschrijven en uw aankoopbewijs tonen.

8. ГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ COBB 2 ОГРАНИЧЕНИЕ ГАРАНТИИ

Если при проверке будет подтверждено, что имеет место дефективный материал, либо несоответствующее качество работ, Cobb International (PTY) Ltd произведет бесплатную замену частей либо обменяет старое оборудование Gas Cobb на новое. Транспортировка и установка будут осуществляться за счет заказчика

Действие гарантии прекращается, если:

- Газовое оборудование Cobb было изменено, модифицировано, либо отремонтировано людьми, не являющимися авторизованными представителями Cobb International (PTY) Ltd
- Газовое оборудование Cobb было повреждено во время использования, вследствие небрежного отношения, несчастного случая, либо природных катаклизмов.
- Очистка газового оборудования Cobb не производилась после каждого использования

Для получения услуг в рамках гарантии свяжитесь с вашим местным дилером газового оборудования Cobb, опишите проблему и предоставьте доказательства совершения покупки.

9. COBB GASGRILL 2 ÅRS FABRIKSGARANTI

Hvis en undersøgelse bekræfter, at der forekommer materiale- eller fabriksionsfejl, vil Cobb International (PTY) Ltd sørge for gratis erstatning af dele eller bytte til en ny Cobb gasgrill. Transport og håndtering sker for kundens regning.

Garantien bortfalder hvis:


- Din Cobb gasgrill åbenlyst eller indirekte er blevet modificeret, manipuleret med, forandret eller på anden måde forsøgt repareret af andre end fagpersoner autoriserede af Cobb International (PTY) Ltd.
- Din Cobb gasgrill er blevet ødelagt pga. forkert brug, uagtsomhed, uheld eller naturkatastrofer.
- Din Cobb gasgrill ikke er blevet rengjort efter hver brug.

For service omfattet af denne garanti, kontakt da din lokale forhandler af Cobb gasgrill og beskriv problemet. Husk at medbringe købskvittering.




Montage

Komponenten




- A. Deckelgriff
- B. Deckel
- C. Grillplatte
- D. Innenschale
- E. Gummiabstandshalter
- F. Brenner
- G. Außenschale
- H. Fuß
- I. Griff
- J. Reglerknopf
- K. Anzündknopf



Montage Deckelgriff



Montage der Füße



Einleitung und Gerätespezifikationen

Gas Cobb - nur für den Gebrauch mit Einwegkartuschen

Wichtig: Lesen Sie diese Gebrauchsanweisungen sorgfältig durch und machen Sie sich mit dem Gerät vertraut, bevor Sie es an den Gasbehälter anschließen. Bewahren Sie diese Anleitung für den zukünftigen Gebrauch auf.

Bei Ihrem Gas Cobb handelt es sich um ein tragbares Kochgerät für den Außenbereich. Mit dem Gas Cobb können Sie grillen, braten, rösten und backen. Sie können alles, überall und jederzeit kochen.

- Eine unsachgemäße Montage kann gefährlich sein und zu Verletzungen führen.
- Nicht für den Gebrauch durch Kinder.

Der Gas Cobb erfüllt die Richtlinie 2009/142/EG für Gasgeräte und den harmonisierten Standard EN521: 2006. Für den Gebrauch mit einer 445 g/788 ml Butangaskartusche vorgesehen (gemäß dem Standard EN417 und nur von namhaften Herstellern).

Spezifikationen

Gerätebezeichnung	Außengasgrill
Modell Nr.	PGA001
Geräteklasse	Dampfdruck – Butan
Gastyp	Butan
Verwenden Sie nur Gaskartuschen von namhaften Herstellern gemäß dem Standard EN417. Die Nutzung von anderen Gasbehältern kann gefährlich sein.	
Düsengröße	0,57 mm
Hitzenennleistung	1,3 kW (95 g/h)
Pin-Code	598 CP 451
Identifikationsnummer	PGA001
Hergestellt in China	
NUR FÜR DEN GEBRAUCH IM AUSSENBEREICH	

Warnungen

- Vergewissern Sie sich, dass die Dichtungen zwischen dem Gerät und der Gaskartusche entsprechend vorhanden und in gutem Zustand sind, bevor Sie die Gaskartusche anschließen.
- Benutzen Sie die Kartusche nicht, wenn sie beschädigt ist oder die Dichtungen verschlissen sind.
- Benutzen Sie keine undichte, beschädigte oder nicht richtig funktionierende Kartusche.
- Der Gas Cobb muss während des Betriebs auf einer ebenen Fläche stehen.
- Der Gas Cobb muss während des Betriebs fern von brennbaren Materialien und mindestens 1 m von angrenzenden Oberflächen (Wand, Decke usw.) stehen.
- Gasbehälter sind an einem gut belüfteten Ort auszuwechseln, bevorzugt im Außenbereich, fern von jeglichen Entzündungsquellen, wie offenen Flammen, Zündflammen, elektrischem Feuer usw.
- Wenn Sie ein Leck an der Kartusche vermuten (Gasgeruch), bringen Sie die Kartusche umgehend an einen gut belüfteten, flammenfreien Ort, wo das Leck entdeckt und gestopft werden kann. Versuchen Sie nicht, Undichtigkeiten mit Hilfe einer Flamme zu finden. Verwenden Sie stattdessen Seifenwasser (50 % Wasser – 50 % flüssige Seifenlauge).
- VORSICHT: Zugängliche Bauteile (z. B. der Deckel) können sehr heiß werden. Halten Sie Kinder von dem Gerät fern.
- Bauen Sie den Gas Cobb oder die Gaskartusche in keiner Weise um.
- Lagern oder benutzen Sie keine brennbaren Flüssigkeiten oder Dämpfe in der Nähe des Gas Cobb.
- Dieses Gerät kann geruchloses Kohlenmonoxid erzeugen, weshalb es nicht in Räumen zu benutzen ist. Benutzen Sie Ihren Gas Cobb in einem gut belüfteten Bereich.
- Versuchen Sie nicht, die inneren Bauteile zu manipulieren oder jegliche Komponente des Gas Cobb umzubauen.
- Halten Sie Ihren Gas Cobb jederzeit sauber.
- Gießen Sie keine Flüssigkeit in die Innenschale, wenn diese noch heiß ist.
- Lassen Sie kein heißes Fett oder Öl unbeaufsichtigt auf dem Grill des Gas Cobb. Dies könnte zu einem Brand führen.
- Sollte ein Feuer (Fett, Öl usw.) ausbrechen, schalten Sie umgehend den Brenner aus und lassen Sie den Deckel geschlossen, bis das Feuer erloschen ist.
- Der Gas Cobb kann eine potenzielle Feuergefahr darstellen, wenn er nicht vorsichtig gehandhabt wird.
- Manipulieren oder bewegen Sie die Kartusche nicht während des Gebrauchs.
- Befolgen Sie sorgfältig die Montageanweisungen in dieser Anleitung.
- Die Gaskartusche muss nach dem Gebrauch, oder wenn sie gelagert wird, von dem Gerät getrennt werden.
- Bewahren Sie keine Ersatz- oder getrennten Gaskartuschen in der Nähe des Grills auf.
- Benutzen Sie den Gas Cobb nur für den dafür vorgesehenen Zweck.
- Nach einem gewissen Lagerungszeitraum ist der Gas Cobb auf Gaslecks zu überprüfen.
- Sollte der Brenner während des Betriebs erlöschen, schalten Sie den Regler umgehend auf „Off“. Öffnen Sie den Deckel und warten Sie fünf Minuten, bevor Sie versuchen, den Brenner neu zu entzünden. Lesen Sie bitte die Zündanweisungen in dieser Anleitung.
- Halten Sie den Kochbereich frei von entzündbaren Dämpfen und Flüssigkeiten, wie Benzin, Alkohol oder brennbarem Material.
- Der Gas Cobb darf nicht an eine wiederauffüllbare Kartusche angeschlossen werden. Dieses Gerät ist nur mit Einwegkartuschen zu benutzen.
- Vergewissern Sie sich, dass alle drei Abstandshalter vor, während und nach dem Kochen an ihrem Platz sind.
- Versuchen Sie nicht, den Gasregler oder jegliche Gasarmatur zu trennen, solange Ihr Grill in Betrieb ist.
- Eine verbeulte oder rostige Kartusche kann gefährlich sein und ist von Ihrem Gaszulieferer zu überprüfen.
- Obwohl Ihre Kartusche möglicherweise leer erscheinen mag, kann noch immer Gas darin enthalten sein. Die Kartusche ist entsprechend zu transportieren und zu lagern.


Nutzung von Gaskartuschen

Nutzung von Gaskartuschen - Modell PGA001

Modell PGA001 – Verwenden Sie nur Gaskartuschen gemäß den Spezifikationen EN 417 für Europa.




Anschließen der Gaskartusche an den Premier Gas Cobb (Modell PGA001)

- Schließen Sie die Gaskartusche stets fern von offenen Flammen oder Zündquellen an.
- Die Gaskartusche ist im Außenbereich anzuschließen, um Gefahren zu vermeiden.
- Vergewissern Sie sich, dass die Gummidichtung der Kartusche in gutem Zustand ist und richtig sitzt (siehe Betriebsanleitung des Herstellers für Gaskartuschen). Der Reglerknopf muss auf „Off“ stehen.
- Die Kartusche im Uhrzeigersinn handfest auf den Regler schrauben.
- Wenn Sie einen Gasgeruch wahrnehmen, vergewissern Sie sich, dass der Regler auf „Off“ steht. Schrauben Sie die Gaskartusche ab, wobei Sie die Kartusche nach links (gegen den Uhrzeigersinn) drehen. Drehen Sie die Kartusche erneut auf und vergewissern Sie sich, dass das Kartuschengewinde nicht verkantet ist. Achten Sie darauf, dass die Dichtung richtig sitzt. Benutzen Sie keine offene Flamme, um die Kartusche auf Undichtigkeit zu prüfen.
- Unter Zuhilfenahme von Seifenwasser (50% Wasser – 50% flüssige Seifenlauge) können Sie die Kartusche auf Lecks überprüfen, indem Sie das Seifenwasser auf die Verbindungen geben. Sollten sich Blasen bilden, dann ist ein Leck vorhanden. Wenn das Leck noch immer vorhanden ist, nachdem Sie die Kartusche erneut angeschlossen haben, bringen Sie die Kartusche zur Überprüfung bitte zu Ihrem Händler vor Ort zurück. Entfernen Sie die leere Kartusche, indem Sie sie links herum (gegen den Uhrzeigersinn) abdrehen.
- Öffnen oder zünden Sie Kartuschen nicht an, auch wenn sie leer sind.



Anzünden Ihres Gas Cobb

- Bevor Sie Ihren Gas Cobb anzünden, vergewissern Sie sich, dass die Kartusche richtig angeschlossen ist und dass Sie sich in einem Bereich ohne entzündbare Flüssigkeiten oder Dämpfe befinden.
- Der Gas Cobb muss sicher, eben und stabil aufgestellt werden. Entfernen Sie den Deckel und die Grillplatte, um den Brenner freizulegen.
- Drehen Sie den Reglerknopf gegen den Uhrzeigersinn und drücken Sie anschließend den Zündknopf. Sollte die Flamme nicht beim ersten Versuch zünden, so wiederholen Sie den Vorgang, bis der Funke das Gas entzündet.
- Sobald das Gerät entzündet wurde, kann die Flamme mithilfe des Reglers je nach Bedarf hoch oder niedrig eingestellt werden.
- Legen Sie die Grillplatte auf die Innenschale und lassen Sie sie drei Minuten unter dem aufgesetztem Deckel heiß werden bevor Sie Grillgut auflegen.



Erste Schritte

- Sprühen Sie vor der Benutzung eine dünne Schicht Antihaft-Spray auf die Grillplatte, um sie später leichter reinigen zu können. (Bitte lesen Sie sorgfältig die Anweisungen des Herstellers).
- Setzen Sie die Grillplatte auf die Innenschale.
- Setzen Sie den Deckel auf die Grillplatte und erhitzen Sie das Gerät drei Minuten lang.
- Die Größe und das Gewicht des Garguts bestimmen die Garzeit.
- Sie können braten oder grillen, mit oder ohne Deckel.
- Steak-Gerichte lassen sich besser ohne Deckel zubereiten. Sollte es jedoch kalt und windig sein, verwenden Sie besser den Deckel. Sie werden erkennen, was am besten dem jeweiligen Bedarf entspricht, während Sie die Vielseitigkeit des Gas Cobb erkunden.
- Tiefgefrorenes muss vor dem Garen vollständig aufgetaut sein.
- Wenn Sie mit dem Bratenrost (optionales Zubehör) rösten, muss das Gargut während des Garens nicht gewendet werden.
- Widerstehen Sie der Versuchung, zu oft nach dem Gargut zu sehen. Je öfter Sie den Deckel anheben, desto länger dauert der Garvorgang.
- Fisch oder Meeresfrüchte können mit oder ohne Deckel gegart werden.
- Beim Braten und Backen muss der Deckel aufgesetzt sein, um einen Ofeneffekt zu erzeugen.

Entfernen der Gaskartusche

- Vergewissern Sie sich, dass die Kartusche leer ist, bevor sie ausgetauscht wird (schütteln Sie die Kartusche, um eventuell darin befindliche Flüssigkeit zu hören).
- Vergewissern Sie sich, dass der Brenner aus ist, bevor Sie den Gasbehälter entfernen.
- Schrauben Sie die Gaskartusche gegen den Uhrzeigersinn ab, bis sie sich vom Gas Cobb löst.
- Entsorgen Sie die Kartusche gemäß lokalen Umweltrichtlinien.

Reinigen Ihres Gas Cobb

- Nehmen Sie die Innenschale zur Reinigung aus der Außenschale des Gas Cobb.
- Achten Sie darauf, Ihren Gas Cobb nach dem Gebrauch stets zu reinigen, da sich Fettrückstände entzünden können.
- Verwenden Sie keine Scheuermittel zur Reinigung der Antihaftbeschichtungen.
- Stellen Sie den Cobb nicht in eine Geschirrspülmaschine und tauchen Sie ihn nicht in Wasser, da hierdurch die Düse verstopfen kann.
- Weichen Sie die Grillplatte bald nach dem Garvorgang in heißem Seifenwasser ein und verwenden Sie keine Scheuermittel zur Reinigung. Die Grillplatte vor dem Reinigen erst abkühlen lassen.

Lagerung Ihres Cobb

- Die Kartusche muss vom Gas Cobb getrennt werden, wenn dieser nicht benutzt wird.
- Wenn Sie Ihren Gas Cobb über einen längeren Zeitraum einlagern, geben Sie eine dünne Schicht Pflanzenöl auf alle Oberflächen mit Ausnahme der Düse.
- Nach einer Einlagerung ist der Gas Cobb vor dem Gebrauch auf Gaslecks und auf jegliche Verstopfungen der Brennerleitung zu überprüfen.


Fehlerbehebung

Problem	Prüfung	Lösung
Keine oder sehr niedrige Flamme	Leere Gaskartusche	A. Schütteln Sie die Kartusche, um zu prüfen, ob sich noch Flüssiggas im Zylinder befindet.
	Verstopfte oder teilweise verstopfte Düse	A. Versuchen Sie nicht, sie zu reinigen, da die Düse hierbei beschädigt werden kann und das Gerät dadurch unsicher wird. B. Tauschen Sie die Düse gegen eine neue Düse aus (Düse BTU 7500 für Cobb-Modell PGA001), die bei ihrem Cobb-Händler vor Ort erhältlich ist.
Brenner nur teilweise entzündet		A. Stellen Sie die Luftzufuhr des Einspritzers ein, indem Sie die Belüftungsöffnungen öffnen oder schließen.
Rückbrand, d. h. Entzündung unter der Brennerkappe		A. Schalten Sie den Reglerknopf umgehend aus und treten Sie zurück, bis die Flammen erloschen sind.
		B. Bringen Sie Ihren Gas Cobb zur Überprüfung zu Ihrem Cobb-Händler vor Ort.

Wartung

- Eine normale Flamme ist blau und kann orangefarbene Spitzen haben. Wenn die Flamme gelb ist, stellen Sie die Belüftungsöffnungen ein.
- Wenn die Flamme nicht blau wird, könnte das Venturirohr verstopft, oder die Düse nicht ordnungsgemäß eingesetzt sein. Der Gas Cobb ist mit einer 0,57-mm-Düse ausgestattet. Sollte die Düse verstopft sein, so versuchen Sie nicht, dies selbst zu beheben. Die Düse ist durch eine entsprechend neue Düse zu ersetzen.
- Um die Düse auszutauschen, schrauben Sie die Düse aus und eine neue Düse ein.
- Achten Sie darauf, die Düse nicht zu fest anzuziehen.
- Einsetzen einer neuen Dichtung – Entfernen Sie vorsichtig die alte Dichtung und achten Sie darauf, das Dichtungsbett nicht zu beschädigen. Bevor Sie die neue Dichtung einsetzen, vergewissern Sie sich, dass die Dichtung sauber und frei von Fremdkörpern ist.
- Regler – Der Regler ist ein wesentlicher Bestandteil des Cobb. Tauschen Sie dieses Bauteil nicht aus. Senden Sie Ihren Cobb für den Austausch des Reglers an Ihren Cobb-Händler.

Einstellung der Luftzufuhr (Venturi)



(L) Venturirohr
(M) Düse

**Weitere Cobb Grills und umfangreiches Zubehör
für Ihren Cobb finden Sie in unserem Online-Shop
unter www.cobbgrill.de**

Silver GmbH - COBBgrill.de

An der Autobahn 32 • 29690 Buchholz (Aller)

Telefon: +49 (0)5071 - 96 87 205

Telefax: +49 (0)5071 - 96 87 210

E-Mail: info@cobbgrill.de